



## Инструкция по подключению умных устройств Navigator SmartHome

1. Подключите Ваш смартфон к сети WiFi
2. Установите бесплатное приложение Navigator SmartHome.

Доступно в Google Play и Apple Store




3. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в приложении Navigator SmartHome.
4. Включите Ваше умное устройство и переведите его в режим сопряжения.

Видеокамеры, розетки, удлинители и датчики переводятся в режим сопряжения длительным нажатием (5 секунд) кнопки сброса.  
Лампы, прожекторы и выключатели переводятся в режим сопряжения быстрым включением/выключением (3 раза).



5. Добавьте Ваше умное устройство в приложении Navigator SmartHome, для этого: нажмите «+» в правом верхнем углу.
6. Выберите тип устройства из предложенного списка.






7. Убедившись, что устройство переведено в режим сопряжения (световой индикатор часто мигает), нажмите кнопку «Продолжить».



для видеокамер



для ламп, прожекторов, розеток, удлинителей и датчиков

При подключении прожектора, ламп, переключателей, датчиков, розеток и удлинителя: **процесс сопряжения будет завершен автоматически.**

При подключении видеокамеры: на экране Вашего мобильного устройства появится **QR-код, который необходимо считать** подключаемой камерой. При успешном сопряжении камера воспроизведет звуковой сигнал.



8. Ваше умное устройство добавлено в приложение Navigator SmartHome и готово к работе.

